

Branchement et installation de votre modem Carte PCI RNIS/ISDN 128 K - V2

1 Branchement du modem :

- Retirez la carte RNIS de son sachet antistatique. Débranchez le cordon d'alimentation électrique de votre ordinateur. Démontez le capot de votre ordinateur pour accéder aux connecteurs d'extension. (consultez le manuel de votre ordinateur). Conservez précieusement les vis de montage.
 - Choisissez un connecteur PCI disponible (slot d'extension femelle), dévissez la vis correspondant au cache métallique; ôtez le cache métallique.
 - Insérez la carte RNIS avec précaution dans le connecteur d'extension. Vérifiez qu'elle est correctement enfichée.
- Important :** ne forcez surtout pas ! Si vous rencontrez une résistance, retirez la carte et essayez à nouveau.
- Fixez la carte à l'aide de la vis du cache métallique. Remontez le capot de l'ordinateur à l'aide des vis de montage. Raccordez la carte RNIS à la ligne RNIS en utilisant le câble fourni.
 - Rebranchez le cordon d'alimentation électrique et redémarrez votre PC.

2 Installation des pilotes de la Carte Modem PCI RNIS :

Après insertion physique de la carte et redémarrage de l'ordinateur, un message apparaît pour vous signaler que le matériel a été détecté.

→ Avec Windows 98SE :

Insérez le CD d'installation de la Carte PCI puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez **Rechercher le meilleur pilote...** puis cliquez sur **Suivant**. Cochez la case **Définir un emplacement** puis cliquez sur **Parcourir...** Sélectionnez le lecteur CD-ROM, puis sélectionnez le dossier **ISDNPCI**. Cliquez sur **Ok**. Cliquez ensuite sur **Suivant**, puis sur **Suivant**, puis sur **Suivant** pour lancer l'installation du pilote. La fenêtre affiche **EURO-ISDN (DSS1)**. Cliquez sur **Suivant**. Entrez le premier numéro MSN si nécessaire (Vous trouverez les numéros MSN dans les documents d'abonnement fournis par votre opérateur) puis cliquez sur **Suivant**. Entrez le deuxième numéro MSN si nécessaire puis cliquez sur **Suivant**. Cochez la case **Autoriser le mode veille du PC** si vous souhaitez autoriser la mise en veille du PC puis cliquez sur le bouton **Suivant**. Cliquez sur **Terminer** pour installer les composants de Windows.

Insérez le CD de Windows 98 ou sélectionnez l'emplacement du contenu du CD puis cliquez sur **Ok**. Cliquez sur **Terminer** pour continuer. Cliquez **Oui** pour redémarrer votre PC.

Lorsque le PC a redémarré, sélectionnez la langue d'installation des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Ok**. Cliquez sur **Suivant** puis sélectionnez l'emplacement où seront copiés les fichiers des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Suivant** puis indiquez le nom du dossier programme dans lequel les outils seront ajoutés. Cliquez sur **Suivant** puis sur **Terminer**.

→ Avec Windows Millennium (Me) :

Insérez le CD d'installation de la Carte PCI. Sélectionnez **Spécifier l'emplacement du pilote** puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez **Rechercher le meilleur pilote...** puis cliquez sur **Parcourir...** Sélectionnez le lecteur CD-ROM, puis sélectionnez le dossier **ISDNPCI**. Cliquez sur **Ok** puis sur **Suivant**.

Cliquez sur **Suivant** pour lancer l'installation du pilote. La fenêtre affiche **EURO-ISDN (DSS1)**. Cliquez sur **Suivant**. Entrez le premier numéro MSN si nécessaire (Vous trouverez les numéros MSN dans les documents d'abonnement fournis par votre opérateur) puis cliquez sur **Suivant**.

Entrez le deuxième numéro MSN si nécessaire puis cliquez sur **Suivant**. Cochez la case **Autoriser le mode veille du PC** si vous souhaitez autoriser la mise en veille du PC puis cliquez sur le bouton **Suivant**. Cliquez sur **Terminer** pour installer les composants de Windows. Cliquez sur **Terminer** pour continuer. Cliquez **Oui** pour redémarrer votre PC.

Lorsque le PC a redémarré, sélectionnez la langue d'installation des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Ok**. Cliquez sur **Suivant** puis sélectionnez l'emplacement où seront copiés les fichiers des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Suivant** puis indiquez le nom du dossier programme dans lequel les outils seront ajoutés. Cliquez sur **Suivant** puis sur **Terminer**.

→ Avec Windows 2000 Professionnel :

Insérez le CD d'installation de la Carte PCI puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez **Rechercher un pilote...** puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez **Emplacement spécifique**, cliquez sur **Suivant**, puis cliquez sur **Parcourir...** Sélectionnez le lecteur CD-ROM, puis sélectionnez le dossier **ISDNPCI**. Cliquez sur **Ok**.

Cliquez ensuite sur **Suivant** pour lancer l'installation du pilote. Cliquez sur **Oui** puis sur **Oui** pour confirmer l'installation. La fenêtre affiche **RNIS européen (DSS1)**. Cliquez sur **Suivant**.

Entrez les numéros MSN si nécessaire (Vous trouverez les numéros MSN dans les documents d'abonnement fournis par votre opérateur) puis cliquez sur **Suivant**. Cliquez sur **Terminer** pour installer les composants de Windows. Sélectionnez la langue d'installation des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Ok**. Cliquez sur **Suivant** puis sélectionnez l'emplacement où seront copiés les fichiers des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Suivant** puis indiquez le nom du dossier programme dans lequel les outils seront ajoutés.

Cliquez sur **Suivant** puis sur **Oui** et puis sur **Oui** pour confirmer l'installation. Cliquez sur **Terminer**.

→ Avec Windows XP :

Insérez le CD d'installation de la Carte PCI, sélectionnez **Installer à partir d'une liste...** puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez **Rechercher dans les médias amovibles...** ainsi que **Inclure cet emplacement dans la recherche**. Cliquez sur **Parcourir...**, sélectionnez le lecteur CD-ROM, puis sélectionnez le dossier **ISDNPCI**. Cliquez sur **Suivant** puis sur **Continuer** et encore sur **Continuer** pour confirmer l'installation.

La fenêtre affiche **RNIS européen (DSS1)**. Cliquez sur **Suivant**. Entrez les numéros MSN si nécessaire (Vous trouverez les numéros MSN dans les documents d'abonnement fournis par votre opérateur) puis cliquez sur **Suivant**.

Cliquez sur **Terminer** pour installer les composants de Windows. Sélectionnez la langue d'installation des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Ok**. Cliquez sur **Suivant** puis sélectionnez l'emplacement où seront copiés les fichiers des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Suivant** puis indiquez le nom du dossier programme dans lequel les outils seront ajoutés. Cliquez sur **Suivant** puis sur **Continuer**, puis sur **Continuer**, puis sur **Continuer** et puis sur **Continuer** pour confirmer l'installation. Cliquez sur **Terminer**.

L'installation est terminée, vous pouvez maintenant installer les logiciels Fax, Minitel ou kit Internet.

Installation et branchement de votre modem USB RNIS/ISDN 128 K - V2

1 Branchement du Modem USB RNIS :

• Il n'est pas nécessaire d'éteindre le PC pour raccorder le boîtier USB RNIS au PC. La technologie USB permet en effet de brancher et débrancher "à chaud" les périphériques. Raccordez le câble téléphonique sur le boîtier Olitec USB RNIS puis l'autre extrémité à la prise murale RNIS (câble S0 - RJ45/RJ45). Ensuite raccordez le câble USB sur le boîtier Olitec USB RNIS puis l'autre extrémité à une prise USB du PC, un message apparaît pour signaler que le matériel a été détecté.

2 Installation des pilotes du Modem USB RNIS :

→ Avec Windows 98SE :

Insérez le CD d'installation de l'adaptateur USB puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez **Rechercher le meilleur pilote...** puis cliquez sur **Suivant**. Cochez la case **Définir un emplacement** puis cliquez sur **Parcourir...** Sélectionnez le lecteur CD-ROM, puis sélectionnez le dossier **ISDNUSB**. Cliquez sur **Ok**. Cliquez ensuite sur **Suivant** puis de nouveau sur **Suivant**. Cliquez sur **Suivant** pour lancer l'installation du pilote.

La fenêtre affiche **EURO-ISDN (DSS1)**. Cliquez sur **Suivant**.

Entrez le premier numéro MSN si nécessaire (Vous trouverez les numéros MSN dans les documents d'abonnement fournis par votre opérateur) puis cliquez sur **Suivant**. Entrez le deuxième numéro MSN si nécessaire puis cliquez sur **Suivant**.

Cochez la case **Autoriser le mode veille du PC** si vous souhaitez autoriser la mise en veille du PC puis cliquez sur le bouton **Suivant**. Cliquez sur **Terminer** pour installer les composants de Windows.

Insérez le CD de Windows 98 ou sélectionnez l'emplacement du contenu du CD puis cliquez sur **Ok**. Cliquez sur **Terminer** pour continuer. Cliquez **Oui** pour redémarrer votre PC.

Lorsque le PC a redémarré, sélectionnez la langue d'installation des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Ok**.

Cliquez sur **Suivant** puis sélectionnez l'emplacement où seront copiés les fichiers des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Suivant** puis indiquez le nom du dossier programme dans lequel les outils seront ajoutés. Cliquez sur **Suivant** puis sur **Terminer**.

→ Avec Windows 98Me :

Insérez le CD d'installation de l'adaptateur USB. Sélectionnez **Spécifier l'emplacement du pilote** puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez **Rechercher le meilleur pilote...** puis cliquez sur **Parcourir...** Sélectionnez le lecteur CD-ROM, puis sélectionnez le dossier **ISDNUSB**. Cliquez sur **Ok** puis sur **Suivant**.

Cliquez sur le **Suivant** pour lancer l'installation du pilote.

La fenêtre affiche **EURO-ISDN (DSS1)**. Cliquez sur **Suivant**.

Entrez le premier numéro MSN si nécessaire (Vous trouverez les numéros MSN dans les documents d'abonnement fournis par votre opérateur) puis cliquez sur **Suivant**. Entrez le deuxième numéro MSN si nécessaire puis cliquez sur **Suivant**.

Cochez la case **Autoriser le mode veille du PC** si vous souhaitez autoriser la mise en veille du PC puis cliquez sur le bouton **Suivant**. Cliquez sur **Terminer** pour installer les composants de Windows. Cliquez sur **Terminer** pour continuer. Cliquez **Oui** pour redémarrer votre PC.

Lorsque le PC a redémarré, sélectionnez la langue d'installation des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Ok**.

Cliquez sur **Suivant** puis sélectionnez l'emplacement où seront copiés les fichiers des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Suivant** puis indiquez le nom du dossier programme dans lequel les outils seront ajoutés. Cliquez sur **Suivant** puis sur **Terminer**.

→ Avec Windows 2000 Professionnel :

Insérez le CD d'installation de l'adaptateur USB puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez **Rechercher un pilote...** puis cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez **Emplacement spécifique**, cliquez sur **Suivant**, puis cliquez sur **Parcourir...** Sélectionnez le lecteur CD-ROM, puis sélectionnez le dossier **ISDNUSB**. Cliquez sur **Ok**. Cliquez ensuite sur **Suivant** pour lancer l'installation du pilote. Cliquez sur **Oui** puis sur **Oui** pour confirmer l'installation.

La fenêtre affiche **RNIS européen (DSS1)**. Cliquez sur **Suivant**.

Entrez les numéros MSN si nécessaire (Vous trouverez les numéros MSN dans les documents d'abonnement fournis par votre opérateur) puis cliquez sur **Suivant**.

Cliquez sur **Terminer** pour installer les composants de Windows.

Sélectionnez la langue d'installation des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Ok**.

Cliquez sur **Suivant** puis sélectionnez l'emplacement où seront copiés les fichiers des utilitaires ISDN.

Cliquez sur **Suivant** puis indiquez le nom du dossier programme dans lequel les outils seront ajoutés.

Cliquez sur **Suivant** puis sur **Oui** et puis sur **Oui** pour confirmer l'installation. Cliquez sur **Terminer**.

→ Avec Windows XP :

Insérez le CD d'installation de l'adaptateur USB, sélectionnez **Installer à partir d'une liste...** puis cliquez sur **Suivant**.

Sélectionnez **Rechercher dans les médias amovibles...** ainsi que **Inclure cet emplacement dans la recherche**. Cliquez sur **Parcourir...**, sélectionnez le lecteur CD-ROM, puis sélectionnez le dossier **ISDNUSB**. Cliquez sur **Suivant** puis sur **Continuer** et encore sur **Continuer** pour confirmer l'installation.

La fenêtre affiche **RNIS européen (DSS1)**. Cliquez sur **Suivant**.

Entrez les numéros MSN si nécessaire (Vous trouverez les numéros MSN dans les documents d'abonnement fournis par votre opérateur) puis cliquez sur **Suivant**.

Cliquez sur **Terminer** pour installer les composants de Windows.

Sélectionnez la langue d'installation des utilitaires ISDN. Cliquez sur **Ok**.

Cliquez sur **Suivant** puis sélectionnez l'emplacement où seront copiés les fichiers des utilitaires ISDN.

Cliquez sur **Suivant** puis indiquez le nom du dossier programme dans lequel les outils seront ajoutés.

Cliquez sur **Suivant** puis sur **Continuer**, puis sur **Continuer**, puis sur **Continuer** et puis sur **Continuer** pour confirmer l'installation. Cliquez sur **Terminer**.

L'installation est terminée, vous pouvez maintenant installer les logiciels Fax, Minitel ou kit Internet.